mruby/c 評価ボード 利用説明書

2018/8/20 rev 1.2 しまねソフト研究開発センター

ピンアサイン

ポート名	タイプ	デバイス割り当て	(参考)	CY8CKIT-059 上のデバイス PSoC5 内蔵デバイス
P0-0	D-in	SW1		
P0-1	D-in	SW2		
P0-2	D-in	SW3 UP	C12 1u	
P0-3	D-in	SW4 DOWN	C13 1u	
P0-4	D-in	SW5 LEFT	C9 1u	
P0-5	D-in	SW6 RIGHT		
P0-6				
P0-7				
P1-0		(N/C)	PROG_S	WDIO
P1-1		(N/C)	PROG_S	WDCLK
P1-2				
P1-3		(N/C)	P_SWO	
P1-4			P_TDI	JTAG[0] tdi
P1-5				JTAG[0] ntrst
P1-6				
P1-7				
P2-0				
P2-1	D-out		LED1	
P2-2	D-in		SW1	
P2-3				
P2-4				
P2-5				
P2-6				
P2-7				
P3-0	A-in	U1 ThermoSensor TI LM60BIZ		
P3-1				
P3-2			C7 1u	
P3-3				
P3-4				
P3-5				
P3-6		(SP1+)		
P3-7		(SP1-)	10.0[4]	
P12-0		I2C SCL	12C[1] SC	
P12-1		IZC SDA	12C[1] sd	a
P12-2			SIO	
P12-3			SIU	
P12-4				-
P12-5		UARTIXD		a
P12-6	D-in		SIO RX (プログラマ経由ホストシリアル)
P12-7	D-out		SIO TX (プログラマ経由ホストシリアル)
P15-0	D-out	LCD DB4 (SC2004CS)		
P15-1	D-out	LCD DB5		
P15-2	D-out	LCD DB6	C42 22p	
P15-3	D-out	LCD DB7	C41 22p	
P15-4	D-out	LCD E	C4 2200p)
P15-5	D-out	LCD RS		
P15-6	USB		USBIO d	p(オンボード USB マイクロコネクタ用)
P15-7	USB		USBIO d	m (オンボード USB マイクロコネクタ用)

mruby/c IDE の利用

提供された機能のみを使ってアプリケーションを構築する方法です。 統合開発環境、IDEを利用します。 あらかじめファームが書き込まれた本体を使用します。ファームを壊してしまった等の場合は、後述する方法でファームを 書き込みます。

接続



PC へ接続 (IDE で使用)

IDE 起動と設定

Windows の例で説明しますが、Mac や UNIX も同等です。

- 1. mrubyc-ide.exe を実行します。
- 2. File > Settings を選び、設定ダイアログを表示します。
- 3. 左ペインの Build and Deploy をクリックします。
- 4. 右ペインの Compiler タブで、LocalCompiler にチェックが入っていることを確認します
- 5. mrbc 欄の[...]ボタンをクリックし、mrbc.exe のパスを指定します。
- 6. 右ペインの Writer タブに移り、同様に mrbwrite.exe のパスを指定します。
- 7. Port欄に、基板右サイドのマイクロUSB端子側の認識ポートを指定します。

mruby/c IDE Setting		? ×	I mruby/c IDE Setting	
ext Editor uild and Deploy	Compiler Writer Compiler C/Users/nobody//Desktop/mruby148-compiled/mrbce Options	exe	Text Editor Compiler Write Build and Deploy mdwrite testtop/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/mrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc_ide10_win/wrubyc	rite.exe
	Cloud Compiler	Test		
	ОК Се	ancel Apply	Οκ	Cancel

デバグ用コンソールの起動(任意)

基板左サイドの USB 端子から、デバッグ用メッセージが表示されますので、開発時は接続しておくと便利です。 任意のターミナルソフトを利用して、ボーレート 57600bps で接続します。

プログラムの編集と書き込み

- 1. File > New > Project を選び、Setup New Project ダイアログを表示します。
- 2. 任意のプロジェクト名と、保存場所を指定します。
- 3. File > New > File を選び、Setup Add New File ダイアログを表示します。
- 4. 任意のファイル名を指定します。
- 5. 右上のプログラムペインで、Ruby プログラムを編集します。

mruby/c IDE		-		×
File Edit Execute				
	5			
	prog 1 <i>r</i> b	•	Х	
rest1	<pre> 1 while true 2 led1_write(1) 3 sleep 0.1 4 led1_write(0) 5 sleep 2 6 end 7 Writeing proclumb 0K. Start muby/c program. 18:04:42: The process "Write" exited normally. </pre>			^

- 6. 編集が終わったら、Execute > Write を選びます。
- 7. プログラムの書き込み待ち状態になるので、基板上のリセットスイッチを押下します。
- 8. プログラムが書き込まれ、動作開始します。



利用できる機能 mruby/c IDE 編

オンボードスイッチ

マイコンドータ基板上のプッシュスイッチです。SW1のシルクがあります。 負論理で、0(押された)、1(押されていない)が、返ります。

```
sw1 = sw1_read()
```

LED

マイコンドータ基板上の青色 LED です。LED1 のシルクがあります。 正論理で、1(点灯)、0(消灯)です。

led1_write(1)

キャラクタ LCD 表示器

4 行×20 文字の LCD パネルです。 アルファベットと数字、記号などが表示できます。詳しくは、HD44780 のデータシート等を参照してください。

```
lcd_location( row, column )
lcd_putc( char_code )
lcd_puts( "String" )
lcd_clear()
```

キーパッド

メイン基板上の6個のタクトスイッチです。 ビットマップで全てのスイッチの押下状態を同時に確認できます。 負論理で、ビットは基板上シルクのSWxを参照してください。

key = keypad_read()

温度センサー(A/D 変換)

メイン基板上に、温度センサーLM60が搭載されており、温度の測定ができます。 LM60は、アナログ値を出力しますので、A/D変換を行います。

A/D コンバータ仕様

- 12ビット
- 0V 2.048V
- 10000sps

adc_start_convert()	# A/D 変換開始
adc_wait_end_conversion()	# A/D 変換終了待ち
val = adc_get_result16()	# 値読み込み(温度変換前、整数値)

PWM

メイン基板上に、圧電スピーカーが搭載されており、PWM を使って音を出すことができます。

PWM 仕様

- カウンタ 16bit
- クロック 120kHz

```
pwm_write_period( n ) # n = 0~65535
pwm_write_compare( n )
```

I2C

I2C インターフェースを扱うことができます。 参照:https://github.com/mrubyc/dev/tree/master/PSoC5LP

I2C 仕様

- 5V
- 100kbps
- マスタモードのみ
- ・ ピンアサイン 12.0 SCL 12.1 SDA

```
i2c = I2C.new()
# write
i2c.write( i2c_address, device_register, data1, data2, ... )
i2c.write( i2c_address, device_register, "String")
# read
s = i2c.read( i2c_address, device_register, length )
```

UART

シリアルインターフェースを扱うことができます。 PSoC5LP開発環境の仕様により、ボーレートの変更がソフトウェアでできません。標準で、19200bps固定です。 変更するためには、サイプレス社の開発環境 PSoC Creatorを使って、画面上で書き換える必要があります。 現在の仕様では、読み込み(get, read)時にデータが揃っていない場合、ブロックせずに nil を返します。

UART 仕様

- 5V
- 19200bps
- ピンアサイン 12.5 TxD 12.4 RxD

```
uart = UART.new()
# String read / write
s = uart.gets()
uart.puts("STRING\r\n")
# Binary read / write
s = uart.read(n) # read n bytes.
uart.write("STRING\r\n")
# Flush buffer
uart.clear_tx_buffer()
uart.clear_rx_buffer()
```

Mutex

複数プログラムの同期用に、Mutex を使う事ができます。

```
$mutex1 = Mutex.new
$mutex1.lock()
$mutex1.unlock()
$mutex1.try_lock()
```

その他のメソッド

mruby/c ランタイムスケジューラには、以下のメソッドを用意しています。

sleep(n)	# 実行一時停止。秒単位。1 以下(0.1 等)も可能。
sleep_ms(n)	# 実行一時停止。ミリ秒単位。
relinquish()	# 他のタスクに実行を譲る。

ファームの書き込み 改造

ファームウェアがなんらかの原因で壊れてしまったとき、または、UART 数やボーレート変更など、改造が必要となったときに、ファームウェアの書き込みが必要になります。

手順

- 1. サイプレスのホームページから、PSoC Creator をダウンロードし、インストールします。
- 2. ITOC のホームページから、ファームウェアをダウンロードし、展開します。
- 3. ファームウェアを PSoC Creator で開きます。
- 4. 必要に応じて、回路図等を変更します。
- 5. メニューから、Build > Build Design 01 を選び、コンパイルを行います。
- 6. ターゲットボードの左側の USB (カードエッジ側)を PC と接続します。
- 7.メニューから Debug > Program を選び、書き込みます。